

# Entdecken Sie Ihr Telefon

Sie besitzen jetzt ein digitales Telefon ALCATEL First REFLEXES. Dieser Apparat, der sich durch seine große Benutzerfreundlichkeit auszeichnet, bietet Ihnen die Vorteile eines hochwertigen Digitaltelefons.



Die LED zeigt das Vorliegen von Nachrichten im Sprachspeicher oder von Rückrufanforderungen an.

## Fest programmierte Tasten

- Zugang zu den verschiedenen Nachrichtendiensten.
- Umleiten der Anrufe zu einem anderen Telefon.
- Zugang zu Ihren individuellen Kurzwahlzielen.
- Automatische Wiederholung der zuletzt gesendeten Nummer (WW).
- Gleichzeitiges Gespräch zu dritt (Konferenz).
- Beenden eines Rückfragegesprächs.
- Automatischer Rückruf.
- Heranholen eines Anrufs von einem anderen Telefon.

## Anbringen des Etiketts der fest programmierten Tasten

Das bedruckte Etikett, das zum Lieferumfang Ihres Telefons gehört, zwischen den frei programmierbaren Tasten anbringen.

- 1 Einen Gegenstand mit flachem Ende in die Kerbe einführen.
- 2 Die Abdeckung hochklappen.
- 3 Das bedruckte Etikett einlegen.
- 4 Die Abdeckung wieder herunterklappen.



## IHRE ANRUF

### Anrufe außerhalb oder innerhalb des Unternehmens

oder

abheben außerhalb Vermittlung (10) die Nummer Ihres Gesprächspartners eintippen

### Anruf eines zweiten Gesprächspartners

Sie befinden sich in einer Verbindung erster Gesprächspartner in Warteposition

Nummer direkt wählen Beenden des Rückfragegesprächs

### Anruf der Kurzwahlziele

■ Individuelle Kurzwahl ■ Telefonbuch des Unternehmens

Kurzwahl eine der Tasten 0 bis 9 betätigen Kurzwahlnummer (8000 bis 8399)

### Zurückrufen

■ Über die zuletzt gewählte Nummer ■ Über eine Anforderung auf Rückruf nach Zeit

WW Nachricht

### Automatischer Rückruf

Gesprächspartner besetzt

Rückruf

### Heranholen eines Anrufs

ein benachbarter Apparat klingelt

Heranholen Nummer des Apparats, der klingelt

## ALCATEL OFFICE\*

### Tabelle der Kennziffern

Die Inbetriebnahme einer Funktion erfolgt durch die Eingabe ihrer Kennziffer über die Zifferntastatur.

Funktion	Standard-code	Ihr Code	Funktion	Standard-code	Ihr Code
Abfrage eines wartenden Anrufs	60		Makeln	2	
Amisanzuweisung	0		Nachrichten versenden	78	
Amisanzuweisung	851, 852, 854		Nebenstellen	100 bis 237	
Amisanzuweisung mit Gebührenrückruf	861, 862, 864		Parken/Heranholen aus dem Parken	70	
Anruf Sprachspeicher			Personensuche	68	
Anruf zur Vermittlung	10		Programmierung aktivieren	98	
Anrufschutz	93		Rückfrage aus	1	
Antwort auf den zentralen Tonruf	73		Rückkehr in die Gruppe	97	
Antwort auf eine Personensuche	68		Rufumleitung auf die Personensuchanlage	94	
Aufschalten	5		Rufumleitung aus einer Gruppe	95	
Austausch (Verrechnungsnummer)			Rufumleitung bei besetzt	92	
Durchsagegruppen	*1bis*8		Rufumleitung holen	64	
Ersetzen eines Apparats	877		Rufumleitung sofort	91	
Gebührenrückruf	84		Sammelanschluß	540 bis 565	
Heranholen des Rufes gezielt (mit Rufnummer)	71		Schutz einer Verbindung	76	
Heranholen des Rufes ungezielt (innerhalb einer Gruppe)	72		Selektive Rufumleitung	99	
Kennziffer für Hauptanlage	65		Sperren/Entsperren des Telefons	75	
Konferenz	3		Sprachspeicher (reservierte Kennziffern)	66 und 67	
Kurzwahl allgemein	8000 bis 8399		Terminzeit (Programmierung)	60	
Löschen aller Rufumleitungen	90		Türöffner aktivieren	87	
Löschen der Rufumleitung "Holen vom Zielapparat"	65		Umschalten auf MFV-Eingabe	69	
Löschen eines automatischen Rückrufs	63		Verlassen der Gruppe	96	
			Verlegung eines Apparats	878	
			Verrechnungsnummer	74	
			Wahlwiederholung (WW)	77	oder #
			Weitere Amisanzuweisungen	500 bis 534	

Die Verfügbarkeit einiger der beschriebenen Funktionen kann von der Version oder der Konfiguration Ihres Systems abhängen.

Sie haben die Möglichkeit, die Tasten selbst zu programmieren und neue Etiketten zu drucken. Informationen darüber finden Sie in Ihrer Installationsanleitung oder bei Ihrem Händler.

Name: ..... Apparat Nr.: .....  
 Fax-Nummer: ..... GSM-Nummer: .....  
 E-mail-Adresse: .....

*Alcatel Business Systems behält sich das Recht vor, seine Produkte zu verändern, um sie technisch zu verbessern oder an neue gesetzliche Bestimmungen anzupassen.*

Alcatel Business Systems - 56, avenue Jean-Jaurès - 92077 Colombes Cedex R.C. Paris 602 033 185

## EINSTELLUNGEN

### Einstellen des Tonrufes und der Lautstärke

**3** DEF **1** oder **2** ABC

Kennziffer der Funktion "Programmierung aktivieren" | aktuelle Melodie betätigen, um die Melodie auszuwählen (8) | mehrmals hintereinander betätigen, um die Lautstärke zu wählen (7) | mehrmals hintereinander

### Sperren/Entsperren Ihres Telefons

**1** oder **2** ABC

Kennziffer der Funktion "Sperren/Entsperren" | Persönliches Paßwort (4 Ziffern); Default-Kennziffer: 1515 | zum Sperren | zum Entsperren

## PROGRAMMIEREN IHRES TELEFONS

### Programmieren Ihres persönlichen Paßworts

Die Default-Kennziffer Ihres Telefons ist 1515.

**2** ABC

Kennziffer der Funktion "Programmierung aktivieren" | aktuelles Paßwort (4 Ziffern) | neues Paßwort (4 Ziffern)

### Programmieren der individuellen Kurzwahl

Ihr Kurzwahlverzeichnis besteht aus den 10 Tasten der Zifferntastatur (0 bis 9).

**8** TUV

Kennziffer der Funktion "Programmierung aktivieren" | 0 bis 9 | die zu speichernde (interne oder externe) Nummer

Nummern des individuellen Kurzwahlverzeichnisses

0	5
1	6
2	7
3	8
4	9

## MEHRERE ANRUF E BEDIENEN

### Entgegennehmen zweiten Anrufs

Sie hören einen Aufmerksamkeitsston.



Kennziffer der Funktion "Abfrage eines wartenden Anrufs"

### Makeln

Sie möchten von einem Gesprächspartner zum anderen wechseln.



Kennziffer der Funktion "Makeln"

### Verbinden eines Gesprächs

Sie befinden sich in einem Gespräch.



Nummer des Zielapparats

### Konferenz

Dreiergespräch.



Konferenz | Annullieren mit derselben Taste

## IN IHRER ABWESENHEIT - BEI IHRER RÜCKKEHR

### Umleiten der Anrufe

- Auf einen anderen Apparat
- Auf einen Sprachspeicher (Option)



Umleiten



Nummer des Zielapparats



Umleiten



Kennziffer der gewünschten Rufumleitung



Nummer des Sprachspeichers

### Löschen der Rufumleitungen



oder

einen anderen Umleitungstyp programmieren

### Beantworten einer Anforderung auf Rückruf

Die LED blinkt



Der Absender der Anforderung wird zurückgerufen

### Abfragen der Sprachnachrichten (Option)

Die LED blinkt



den Anweisungen der Sprachführung folgen

Kennziffer der Funktion "Sprachspeicher"

## KURZANLEITUNG

ALCATEL

First  
REFLEXES

Telefonapparat