



## Polycom® SoundStation® IP 5000-Telefon

**Benutzerhandbuch – Kurzversion**

### GRUNDLEGENDE LEISTUNGSMERKMALE UND FUNKTIONEN BENUTZERDEFINIERT EINSTELLUNGEN

Für Telefone mit SIP 3.2.3 oder höher.  
Ausführlichere Informationen finden Sie im  
*Benutzerhandbuch für das Polycom  
SoundStation IP 5000-Telefon* unter:  
[www.polycom.com/support/  
soundstation\\_ip5000/](http://www.polycom.com/support/soundstation_ip5000/)

© 2010 Polycom, Inc. Alle Rechte vorbehalten.  
POLYCOM®, das Polycom-„Dreiecke“-Logo und die zu Polycom-Produkten  
gehörenden Namen und Kennzeichnungen sind Marken und/oder  
Dienstleistungsmarken von Polycom, Inc. und sind registrierte und/oder  
allgemeinrechtliche Marken in den Vereinigten Staaten und verschiedenen  
anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer entsprechenden  
Inhaber. Ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Polycom  
darf kein Teil hiervon für irgendwelche Zwecke außer der persönlichen  
Verwendung durch den Empfänger vervielfältigt oder übertragen werden,  
und zwar unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen  
Mitteln dies geschieht.

## GRUNDLEGENDE LEISTUNGSMERKMALE UND FUNKTIONEN

### Tätigen von Anrufen

Drücken Sie , geben Sie die  
Telefonnummer ein und drücken Sie  
dann die Display-Taste **Senden**.

### Annehmen von Anrufen


Drücken Sie die Display-Taste  
**Beantworten**.

Um einen eingehenden Anruf  
zu ignorieren, drücken Sie die  
Display-Taste **Abweisen**.


### Beenden von Anrufen


Drücken Sie während eines  
Gesprächs  oder die  
Display-Taste **Beenden**.

### Wiederwahl von Nummern

Um die zuletzt gewählte Nummer  
zu wählen, drücken Sie .

### Stummschalten des Mikrofons

Drücken Sie während eines  
Gesprächs . Die LED-  
Anzeigen der Konsole werden  
rot leuchten.

Bei aktivierter Stummschaltung  
können Sie die anderen Teilnehmer  
weiterhin hören. Die anderen  
Teilnehmer können Sie nicht hören.  
Sie schalten die Stummschaltung  
aus, indem Sie erneut  drücken.

### Halten und Fortsetzen von Anrufen

Drücken Sie während eines  
Gesprächs die Display-Taste  
**Warten**. Die LED-Anzeigen der  
Konsole werden rot blinken.

Um das Gespräch fortzusetzen,  
drücken Sie die Display-Taste  
**Fortsetzen**.

### Verbinden von Anrufen

**So verbinden Sie einen Anruf:**

1. Drücken Sie während eines  
Gesprächs die Display-Taste  
**Weiterleiten**. Das laufende  
Gespräch wird gehalten.
2. Geben Sie die Nummer des  
Teilnehmers ein, an den der  
Anruf weitergeleitet werden soll,  
und drücken Sie dann die  
Display-Taste **Senden**.  
Um das Weiterleiten  
abzubrechen, bevor die  
Verbindung hergestellt wird,  
drücken Sie die Display-Taste  
**Abbrechen**. Das ursprüngliche  
Gespräch wird fortgesetzt.
3. Wenn Sie den Rückruftton hören  
oder nachdem eine Verbindung  
mit dem zweiten Teilnehmer  
hergestellt wurde, drücken Sie  
die Display-Taste **Weiterleiten**.

*Sie können den Anruf automatisch  
weiterleiten, ohne vorher selbst mit  
dem zweiten Teilnehmer gesprochen  
zu haben. Nachdem Sie Schritt 1  
ausgeführt haben, drücken Sie die  
Display-Taste **Blind**. Führen Sie  
dann Schritt 2 aus.*

### Umleiten von Anrufen

**So aktivieren Sie die  
Anrufumleitung:**

1. Drücken Sie vom  
Ausgangsdisplay die  
Display-Taste **Umleiten**.
2. Wählen Sie den Umleitungstyp,  
den Sie aktivieren möchten.
  - **Alle Anrufe** – Zum Weiterleiten  
aller eingehenden Anrufe
  - **Unbeantwortete Anrufe** –  
Zum Weiterleiten aller  
unbeantworteten  
eingehenden Anrufe
  - **Beschäftigt** – Zum  
Weiterleiten von Anrufen, die  
dann ankommen, wenn Sie  
bereits einen Anruf tätigen
3. Geben Sie eine Nummer ein,  
an die Anrufe umgeleitet werden  
sollen. Geben Sie für  
„Unbeantwortete Anrufe“ die  
Anzahl der Rufzeichen ein, bevor  
die Umleitung aktiviert wird.
4. Drücken Sie die Display-Taste  
**Aktivieren**.

**So deaktivieren Sie die  
Anrufumleitung:**

1. Drücken Sie vom  
Ausgangsdisplay die Display-  
Taste **Umleiten**.
2. Wählen Sie den Umleitungstyp,  
den Sie deaktivieren möchten.
3. Drücken Sie die Display-Taste  
**Abschalten**.

### Verwenden der Funktion „Nicht stören“

Um zu verhindern, dass das Telefon  
läutet, aktivieren Sie „Nicht stören“.

Drücken Sie , und wählen Sie  
dann **Leistungsmerkmale > Nicht  
stören** aus.

## Verwalten von Telefonkonferenzen

Sie können eine Konferenz mit bis zu zwei anderen Teilnehmern herstellen.




### So verwalten Sie eine Konferenz:

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
2. Sobald der erste Teilnehmer Ihren Anruf entgegennimmt, drücken Sie die Display-Taste **Konferenz**. Das laufende Gespräch wird gehalten.
3. Geben Sie die Nummer des zweiten Teilnehmers ein und drücken Sie dann die Display-Taste **Senden**.
4. Sobald der zweite Teilnehmer Ihren Anruf entgegennimmt, drücken Sie die Display-Taste **Konferenz**. Alle Konferenzteilnehmer sind nun miteinander verbunden. Sie können einen der folgenden Schritte ausführen:
  - Um das Konferenzgespräch zu halten, drücken Sie die Display-Taste **Warten**. Um das Konferenzgespräch fortzusetzen, drücken Sie die Display-Taste **Fortsetzen**.
  - Um das Konferenzgespräch zu beenden, drücken Sie die Display-Taste **Beenden**. (Die anderen Teilnehmer bleiben miteinander verbunden.)
  - Um das Konferenzgespräch zu beenden und die Konferenz in zwei separate gehaltene Gespräche aufzuteilen, drücken Sie die Display-Taste **Trennen**.

Wenn Sie ein aktives Gespräch und ein gehaltenes Gespräch haben, können Sie eine Konferenz zwischen allen drei Teilnehmern herstellen, indem Sie die Display-Taste **Zusammenfügen** drücken.

## Verwenden der Anrufliste

Vom Ausgangsdisplay:

- Drücken Sie , um die Liste „Getätigte Anrufe“ anzuzeigen.
- Drücken Sie , um die Liste „Empfangene Anrufe“ anzuzeigen.
- Drücken Sie , um die Liste „Verpasste Anrufe“ anzuzeigen.

Wählen Sie einen Anruf aus der Liste aus. Sie können dann einen der folgenden Schritte ausführen:



- Um einen Anruf zu tätigen, drücken Sie die Display-Taste **Wählen**.
- Wenn Sie die Telefonnummer vor dem Wählvorgang ändern möchten, drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
- Um den Anruf aus der Liste zu entfernen, drücken Sie die Display-Taste **Löschen**.
- Um den Kontakt im Kontaktpersonenverzeichnis zu speichern, drücken Sie die Display-Taste **Speichern**.
- Um Informationen zum Anruf anzuzeigen, drücken Sie die Display-Taste **Info**.

## BENUTZERDEFINIERT EINSTELLUNGEN

### Aktualisieren des Kontaktpersonenverzeichnisses

#### So fügen Sie einen Kontakt hinzu:

1. Drücken Sie  und wählen Sie **Leistungsmerkmale > Kontaktpersonenverzeichnis**.
2. Drücken Sie die Display-Taste **Ergänzen**.

3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein (verwenden Sie  und , um zwischen den Feldern zu blättern): Geben Sie beispielsweise den Vor- und Nachnamen des Kontakts, seine Telefonnummer und das Klingelzeichen ein oder ändern Sie die Schnellwahl-Kennzahl.
4. Drücken Sie die Display-Taste **Speichern**.

Sie können Ihrem Kontaktpersonenverzeichnis Kontakte aus Anruflisten hinzufügen. Siehe **Verwenden der Anrufliste**.

#### So bearbeiten Sie einen Kontakt:


1. Drücken Sie  und wählen Sie **Leistungsmerkmale > Kontaktpersonenverzeichnis**.
2. Blättern Sie zum Kontakt, dessen Informationen Sie aktualisieren möchten und drücken Sie dann die Display-Taste **Bearbeiten**.
3. Aktualisieren Sie die Kontaktinformationen.
4. Drücken Sie die Display-Taste **Speichern**.

#### So suchen Sie nach einem Kontakt:


1. Drücken Sie  und wählen Sie **Leistungsmerkmale > Kontaktpersonenverzeichnis**.
2. Drücken Sie die Display-Taste **Suchen**. Geben Sie dann die ersten Zeichen des Vor- oder Nachnamens des Kontakts ein und drücken Sie erneut die Display-Taste **Suchen**.

## Anpassen der Lautsprecher- und Ruftonlautstärke

### So ändern Sie die Lautsprecherlautstärke:

- Drücken Sie während eines Anrufs  (entweder die Seite zum Leiser- oder zum Lauterstellen).

### So ändern Sie die Ruftonlautstärke:

- Wenn sich das Telefon im Bereitschaftszustand befindet, drücken Sie  (entweder die Seite zum Leiser- oder zum Lauterstellen).

Sie können auch verhindern, dass das Telefon läutet (aktivieren Sie **Nicht stören** – siehe **Verwenden der Funktion „Nicht stören“**).



 **POLYCOM®**

TOGETHER, GREAT THINGS HAPPEN.