



## SoundStation® IP 6000

### Benutzerhandbuch – Kurzfassung

Grundlegende Leistungsmerkmale  
und Funktionen

Benutzerdefinierte Einstellungen

Für Telefone mit SIP 3.0.2 oder höher.


Ausführlichere Informationen finden Sie  
im *Benutzerhandbuch für das SoundStation  
IP 6000-Telefon* unter:

[www.polycom.com/support/  
voicedocumentation/](http://www.polycom.com/support/voicedocumentation/)

©2008 Polycom, Inc. Alle Rechte vorbehalten.  
Polycom, das Polycom-Logo und SoundStation sind eingetragene Marken  
von Polycom, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken  
sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Alle Informationen in diesem  
Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## GRUNDLEGENDE LEISTUNGS- MERKMALE UND FUNKTIONEN

### Tätigen von Anrufen

Drücken Sie , geben Sie die  
Telefonnummer ein, und drücken Sie  
dann die Display-Taste **Senden**.

### Beantworten von Anrufen

Drücken Sie die Display-Taste  
**Beantworten**.

Um einen eingehenden Anruf zu ignorieren,  
drücken Sie die Display-Taste **Abweisen**.

*Um zu verhindern, dass das Telefon  
läutet, aktivieren Sie **Nicht stören**.  
Siehe **Verwenden der Funktion  
„Nicht stören“**.*


### Beenden von Anrufen


Drücken Sie während eines Gesprächs

 oder die Display-Taste **Beenden**.

### Stummschalten des Mikrofons

Drücken Sie während eines Gesprächs

. Wenn Sie Zusatzmikrofone  
angeschlossen haben, können Sie auch

dort die Taste  drücken. Die LED-  
Anzeigen der Konsole werden rot leuchten.

Bei aktivierter Stummschaltung können  
Sie die anderen Teilnehmer weiterhin  
hören. Die anderen Teilnehmer können  
Sie nicht hören.

Sie schalten die Stummschaltung aus,

indem Sie erneut  drücken.

### Halten und Fortsetzen von Anrufen

Drücken Sie während eines Gesprächs  
die Display-Taste **Halten**. Die LED-  
Anzeigen der Konsole werden rot blinken.

Um das Gespräch fortzusetzen, drücken  
Sie die Display-Taste **Fortsetzen**.

### Wiederwahl von Nummern

Um die zuletzt gewählte Nummer zu

wählen, drücken Sie .

## Verbinden von Anrufen

**So verbinden Sie einen Anruf:**

1. Drücken Sie während eines Gesprächs  
die Display-Taste **Weiterleiten**. Das  
aktive Gespräch wird gehalten.
2. Geben Sie die Nummer des Teilnehmers  
ein, an den der Anruf weitergeleitet  
werden soll, und drücken Sie dann die  
Display-Taste **Senden**.

Um das Weiterleiten abzubrechen, bevor  
die Verbindung hergestellt wird, drücken  
Sie die Display-Taste **Abbrechen**. Das  
ursprüngliche Gespräch wird fortgesetzt.

3. Wenn Sie den Rückruftönen hören oder  
nachdem eine Verbindung mit dem zwei-  
ten Teilnehmer hergestellt wurde, drücken  
Sie die Display-Taste **Weiterleiten**.

*Sie können den Anruf automatisch  
weiterleiten, ohne vorher selbst mit  
dem zweiten Teilnehmer gesprochen zu  
haben. Nachdem Sie Schritt 1 ausgeführt  
haben, drücken Sie die Display-Taste  
**Blind**. Führen Sie dann Schritt 2 aus.*

## Weiterleiten von Anrufen

**So aktivieren Sie die Anrufumleitung:**

1. Drücken Sie vom Ausgangsdisplay die  
Display-Taste **Weiterleiten**.
2. Wählen Sie den Umleitungstyp, den  
Sie aktivieren möchten.
  - **Immer** – Zum Weiterleiten aller  
eingehenden Anrufe
  - **Keine Antwort** – Zum Weiterleiten aller  
unbeantworteter eingehender Anrufe
  - **Besetzt** – Zum Weiterleiten von  
Anrufen, die dann ankommen, wenn  
Sie bereits einen Anruf tätigen
3. Geben Sie eine Nummer ein, an die  
Anrufe weitergeleitet werden sollen.  
Geben Sie für „Keine Antwort“ die  
Anzahl der Rufzeichen ein, bevor  
die Weiterleitung aktiviert wird.
4. Drücken Sie die Display-Taste  
**Aktivieren**.

**So deaktivieren Sie die Anrufumleitung:**

1. Drücken Sie vom Ausgangsdisplay  
die Display-Taste **Weiterleiten**.
2. Wählen Sie den Umleitungstyp,  
den Sie deaktivieren möchten.
3. Drücken Sie die Display-Taste  
**Deaktivieren**.

## Verwalten von Telefonkonferenzen

Sie können eine Konferenz mit bis zu  
zwei anderen Teilnehmern herstellen.

**So verwalten Sie eine Konferenz:**


1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
2. Sobald der erste Teilnehmer Ihren  
Anruf entgegennimmt, drücken Sie die  
Display-Taste **Konferenz**. Das aktive  
Gespräch wird gehalten.
3. Geben Sie die Nummer des zweiten  
Teilnehmers ein, und drücken Sie  
dann die Display-Taste **Senden**.
4. Sobald der zweite Teilnehmer Ihren  
Anruf entgegennimmt, drücken Sie die  
Display-Taste **Konferenz**. Alle Konfe-  
renzteilnehmer sind nun miteinander  
verbunden. Sie können einen der  
folgenden Schritte ausführen:

- Um das Konferenzgespräch zu  
halten, drücken Sie die Display-  
Taste **Halten**. Um das Konferenz-  
gespräch fortzusetzen, drücken  
Sie die Display-Taste **Fortsetzen**.
- Um das Konferenzgespräch zu been-  
den, drücken Sie die Display-Taste  
**Beenden**. (Die anderen Teilnehmer  
bleiben miteinander verbunden.)
- Um das Konferenzgespräch  
zu beenden und die Konferenz  
in zwei separate gehaltene  
Gespräche aufzuteilen, drücken  
Sie die Display-Taste **Trennen**.

*Wenn Sie ein aktives Gespräch und ein  
gehaltenes Gespräch haben, können Sie  
eine Konferenz zwischen allen drei Teil-  
nehmern herstellen, indem Sie die Display-  
Taste **Zusammenfügen** drücken.*

## Schnellwahl

**So tätigen Sie einen Anruf mit der  
Schnellwahl-Kennzahl:**

1. Drücken Sie .
2. Geben Sie die Schnellwahl-Kennzahl  
des Kontakts ein. Falls Sie die Kennzahl  
nicht kennen, wählen Sie den Kontakt und  
drücken Sie die Display-Taste **Wählen**.

*Informationen zum Ändern von  
Schnellwahl-Kennzahlen finden  
Sie unter **Aktualisieren des  
Kontaktpersonenverzeichnisses**.*

## Verwenden der Funktion „Nicht stören“

Um zu verhindern, dass das Telefon läutet, drücken Sie **MENU** und wählen Sie **Leistungsmerkmale > Nicht stören**. Um die Funktion „Nicht stören“ ein- bzw. auszuschalten, drücken Sie **SELECT**.

## Verwenden der Anrufliste

So sehen Sie, welche Anrufe Sie verpasst, empfangen und getätigt haben:

1. Drücken Sie **MENU** und wählen Sie dann **Leistungsmerkmale > Anrufliste > Verpasste Anrufe, Empfangene Anrufe** oder **Getätigte Anrufe** aus.
2. Wählen Sie einen Anruf aus der Liste aus. Sie können einen der folgenden Schritte ausführen:
  - Um einen Anruf zu tätigen, drücken Sie die Display-Taste **Wählen**.
  - Wenn Sie die Telefonnummer vor dem Wählvorgang ändern möchten, drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
  - Um den Anruf aus der Liste zu entfernen, drücken Sie die Display-Taste **Löschen**.
  - Um den Kontakt im Kontaktpersonenverzeichnis zu speichern, drücken Sie die Display-Taste **Speichern**.
  - Um Informationen zum Anruf anzuzeigen, drücken Sie die Display-Taste **Info**.

## Zugreifen auf Voice Mail\*

Anzeichen für neue Voice Mail-Nachrichten sind ein Symbol auf dem Bildschirm, die drei rot blinkenden LED-Anzeigen sowie ein unterbrochenes Freizeichen.

So hören Sie Voice Mails ab:

1. Drücken Sie **MENU** und wählen Sie dann **Leistungsmerkmale > Nachrichten > Nachrichten-Center** aus.
2. Drücken Sie die Display-Taste **Verbinden** und befolgen Sie dann die akustischen oder optischen Anweisungen auf dem Bildschirm.

\*.Voice Mail ist eine optionale Funktion, die von Ihrem Systemadministrator eingerichtet wird. Optionen können abweichen.

## BENUTZERDEFINIERT EINSTELLUNGEN

### Aktualisieren des Kontaktpersonenverzeichnisses

So fügen Sie einen Kontakt hinzu:

1. Drücken Sie **MENU** und wählen Sie **Leistungsmerkmale > Kontaktpersonenverzeichnis**.
2. Drücken Sie die Display-Taste **Hinzufügen**.
3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein (verwenden Sie die Display-Tasten **Weiter** und **Vorig**, um zwischen den Feldern zu blättern):
  - (Optional) Geben Sie den Vor- und Nachnamen des Kontakts ein.
  - (Erforderlich) Geben Sie die Telefonnummer des Kontakts ein.
  - (Optional) Ändern Sie die Schnellwahl-Kennzahl. Dem Kontakt wird automatisch die nächste verfügbare Zahl zugewiesen.
  - (Optional) Legen Sie das Klingelzeichen fest (siehe **Aktualisieren des Klingeltons**).
  - (Optional) Geben Sie „Kontakt umleiten“ ein. Das ist der Dritte, an den Sie die Anrufe dieses Kontakts senden möchten.
  - (Optional) Verwenden Sie die Bildlauf-tasten, um die Felder „Automatisch abweisen“ und „Automatisch umleiten“ zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Wenn Sie das Feld „Automatisch abweisen“ jedes Mal, wenn der Kontakt anruft, aktivieren, wird der Anruf an Ihr Voice Mail-System umgeleitet. (Wenn Sie nicht über Voice Mail verfügen und diese Einstellung aktivieren, wird Ihr Telefon trotzdem läuten.) Wenn Sie das Feld „Automatisch umleiten“ jedes Mal aktivieren, wenn der Kontakt anruft, wird der Anruf an den Dritten weitergeleitet, den Sie im Feld „Kontakt umleiten“ angegeben haben.
4. Drücken Sie die Display-Taste **Speichern**.

Sie können Ihrem Kontaktpersonenverzeichnis Kontakte aus Anruflisten hinzufügen. Siehe **Verwenden der Anrufliste**

So bearbeiten Sie einen Kontakt:

1. Drücken Sie **MENU** und wählen Sie **Leistungsmerkmale > Kontaktpersonenverzeichnis**.
2. Blättern Sie zum Kontakt, dessen Informationen Sie aktualisieren möchten, und drücken Sie dann die Display-Taste **Bearbeiten**.
3. Aktualisieren Sie die Kontaktinformationen. Informationen zu den Feldern, die Sie aktualisieren können, finden Sie im Schritt 3 des vorherigen Abschnitts.
4. Drücken Sie die Display-Taste **Speichern**.

So suchen Sie nach einem Kontakt:

1. Drücken Sie **MENU** und wählen Sie **Leistungsmerkmale > Kontaktpersonenverzeichnis**.
2. Drücken Sie die Display-Taste **Suchen**. Geben Sie das erste Zeichen des Vor- oder Nachnamens des Kontakts ein und drücken Sie erneut die Display-Taste **Suchen**.

### Aktualisieren des Klingeltons

Sie können den Klingelton Ihres Telefons ändern. Für Kontakte in Ihrem Kontaktpersonenverzeichnis können Sie auch individuelle Klingeltöne einrichten.

So ändern Sie den Klingelton für eingehende Anrufe:

1. Drücken Sie **MENU** und wählen Sie dann **Einstellungen > Allgemein > Klingelzeichen** aus.
2. Blättern Sie zum gewünschten Klingelzeichen. Wenn Sie sich das Klingelzeichen anhören möchten, bevor Sie es auswählen, drücken Sie die Display-Taste **Abspielen**. Um das Klingelzeichen auszuwählen, drücken Sie **SELECT**.

So legen Sie einen Klingelton für einen Kontakt fest:†

1. Drücken Sie **MENU** und wählen Sie **Leistungsmerkmale > Kontaktpersonenverzeichnis**.
2. Wechseln Sie zum Kontakt.
3. Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten** und verwenden Sie die Display-Taste **Weiter**, um zu **Klingelzeichen** zu blättern.

†.Die Einstellungen Ihres Unternehmens setzen dieses Leistungsmerkmal möglicherweise außer Kraft. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

4. Geben Sie eine Nummer ein, die einem der verfügbaren Klingelzeichen entspricht. (Um den Bildschirm zu verlassen und die mit dem Klingelzeichen verbundene Nummer zu finden, drücken Sie **MENU** zweimal und wählen Sie dann **Einstellungen > Allgemein > Klingelzeichen** aus.)
5. Drücken Sie die Display-Taste **Speichern**.

### Anpassen der Lautsprecher- und Ruftonlautstärke

So ändern Sie die Lautsprecherlautstärke:

- Drücken Sie während eines Gesprächs **Speaker** oder **Phone**.

So ändern Sie die Ruftonlautstärke:

- Wenn sich das Telefon im Bereitschaftszustand befindet, drücken Sie **Speaker** oder **Phone**.

Sie können auch verhindern, dass das Telefon läutet (siehe **Verwenden der Funktion „Nicht stören“**) oder Sie können die Stummschaltung für Ihr Telefon wählen (siehe **Aktualisieren des Klingeltons**).



 **POLYCOM**  
TOGETHER, GREAT THINGS HAPPEN.