

Entdecken Sie Ihr Telefon

Sie besitzen jetzt ein digitales Telefon ALCATEL Easy REFLEXES. Sein Display, seine Funktionen und sein Lautsprecher verleihen ihm einen hohen Benutzungscomfort und eine einfache Bedienung.

Display

Zeigt auf mehreren Seiten Informationen über Ihren Gesprächspartner oder die bestehende Verbindung an.



Frei programmierbare Tasten und LEDs

Diese Tasten können in Leitungstasten und in Funktionstasten aufgediegt werden.

Leitungstasten-LEDs

- Bestehende Verbindung
- Eingang eines Anrufs (Blinken).
- Rückruf (Blinken).
- Verbindung wird gehalten (Blinken).

Funktions-LEDs

- Funktion aktiviert.

Bestimmte Funktionstasten sind fest programmiert:

- Umlernen der Anrufe zu einem anderen Telefon.
- Zugang zu den verschiedenen Nachrichtendiensten.
- Zugang zu Ihren individuellen Kurzwahlziffern.
- Automatische Wiederholung der zuletzt gesendeten Nummer (WW).
- Umlättern von einer Seite des Displays zur nächsten.
- Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle.

Die LED zeigt das Vorhandensein von Nachrichten oder Rückrufanforderungen an.

Zum Beenden eines Anrufs oder zum Abbrechen einer Programmierung.

Anbringen des Etiketts der frei programmierbaren Tasten

Das bedruckte Etikett, das zum Lieferumfang Ihres Telefons gehört, zwischen den frei programmierbaren Tasten anbringen.

- Einen Gegenstand mit flachem Ende in die Kerbe einführen.
- Die Abdeckung hochklappen.
- Das bedruckte Etikett einlegen.
- Die Abdeckung wieder herunterklappen.



Zur Information oder zur Änderung Ihrer Programmierung.

Audiotasten

Lautsprecher: Zum Lauthören eines Gesprächs
Zum Erhöhen der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörs
Zum Verringern der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörs

EINSTELLUNGEN

Einstellen des Display-Kontrasts

5 OK 2 ABC → Anzeige des Kontrastniveaus "Display - Icon"

7 OK OK →

mehrmals bestätigen beenden
hintereinander betätigen (mögliche Stufen: 4 bis 16)

Einstellen des Tonrufs und der Lautstärke

Sie können die Melodie Ihres Telefons (8 Möglichkeiten) und die Lautstärke (von 1 bis 7) wählen.

5 OK 3 DEF → Anzeige der Nummer der aktuell eingestellten Lautstärke und der Melodie

7 oder 2 ABC OK →

mehrmals bestätigen
hintereinander betätigen, um die Melodie auszuwählen (8)
mehrmals hintereinander betätigen, um die Lautstärke zu wählen (7)

Wahl der Sprache

5 OK 4 GH → Anzeige der aktuellen Sprache

OK OK → Wahl der Sprache (Tasten 1 bis 4)
Bestätigen beenden

Sperren/Entsperren Ihres Apparats

5 OK 1 oder 2 ABC →

Persönliches Passwort (4 Ziffern; Default-Kennziffer: 1515)
zum Sperren zum Entsperren

IHRE ANRUF

Telefonieren

abheben oder Eine Leitungstaste betätigen oder die Nummer direkt wählen

Entgegennehmen eines Anrufs

abheben Beenden eines Gesprächs aufliegen

Anruf außerhalb des Unternehmens

0 wählen Rufnummer des Gesprächspartners wählen gewählte Nummer

Anruf innerhalb des Unternehmens

Nummer des Apparats oder 1 0 → Alcatel
Vermittlung Name des Gesprächspartners oder Vermittlung

Anruf der Kurzwahlziele

Individuelle Kurzwahl Telefonbuch des Unternehmens
Kurzwahl Kurzwahl des gewählten Ziels (0 bis 9) Kurzwahlnummer (8000 bis 8399)

Wiederholung der zuletzt gewählten Nummer

Wahlwiederholung sprechen

Automatischer Rückruf

Interner Gesprächspartner besetzt # oder Kennziffer der Funktion "Automatischer Rückruf bei besetztem Apparat"

ALCATEL OFFICE*

Tabelle der Kennziffern

Die Inbetriebnahme einer Funktion erfolgt durch die Eingabe Ihrer Kennziffer über die Zifferntastatur.

Funktion	Standard-Laut	Ihr Code	Funktion	Standard-Laut	Ihr Code
Abfrage eines wartenden Anrufs	60		Makeln	2	
Amiszuweisung	0		Nachrichten versenden	78	
Amiszufweisung	83, 852		Nebenstellen	100 bis 237	
Amiszufweisung mit Gebührenrückruf	854		Parken/Heranholen aus dem Parken	70	
Anruf Sprachspeicher	83, 852		Personensuche	68	
Anruf zur Vermittlung	964		Programmierung aktivieren	98	
Anrufschutz	10		Rückfrage aus	1	
Antwort auf den zentralen Tonruf	93		Rückkehr in die Gruppe	97	
Antwort auf eine Personensuche	73		Rufumleitung auf die Personensuchanlage	94	
Außerschleifen	68		Rufumleitung aus einer Gruppe	95	
Austausch (Verrechnungsnummer)	5		Rufumleitung bei besetzter Rufumleitung	92	
Automatischer Rückruf bei besetztem Apparat	64		Rufumleitung holen	64	
Durchsagegruppen	63		Rufumleitung sofort	91	
Ersätzen eines Apparats	*159#		Sammelanschluss	540 bis 565	
Gebührenrückruf	877		Schutz einer Verbindung	76	
Heranholen des Rufes gemäß (mit Rufnummer) des Telefons	84		Selektive Rufumleitung	99	
Heranholen des Rufes ungezählt (innerhalb einer Gruppe)	71		Sperren/Entsperren des Telefons	75	
Kennziffer für Hauptanlage	72		Sprachspeicher (reservierte Kennziffern)	66 und 67	
Konferenz	65		Terminzell (Programmierung)	60	
Kurzwahl allgemein	8000 bis 8399		Türöffner aktivieren	87	
Löschen aller Rufumleitungen	90		Umschalten auf MFV-Eingabe	69	
Löschen der Rufumleitung "Holen vom Ziellapparat"	65		Verlassen der Gruppe	96	
Löschen eines automatischen Rückrufs	63		Verlegung eines Apparats	878	
			Verrechnungsnummer	74	
			Wahlwiederholung (WW)	77	
			Wahlwiederholung (WW) oder #		
			Weitere Amiszuweisungen	500 bis 534	

Die Verfügbarkeit einiger der beschriebenen Funktionen kann von der Version oder der Konfiguration Ihres Systems abhängen. Sie haben die Möglichkeit, die Tasten selbst zu programmieren und neue Etiketten zu drucken. Informationen darüber finden Sie in Ihrer Installationsanleitung oder bei Ihrem Händler.

Name: Apparat Nr.:
Fax-Nummer: GSM-Nummer:
E-mail-Adresse:

Alcatel Business Systems behält sich das Recht vor, seine Produkte zu verändern, um sie technisch zu verbessern oder an neue gesetzliche Bestimmungen anzupassen.
Alcatel Business Systems - 56, avenue Jean-Jaures - 92707 Colombes Cedex
R.C. Paris 602 033 185

*ALCATEL 4200

Ref. : 3AK19029 DEAA Ed. 01

Groupe Eyrolles

MEHRERE ANRUFE BEDIENEN

Anruf eines zweiten Gesprächspartners

Anruf eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung.




Entgegennehmen eines zweiten Anrufs

Bei bestehender Verbindung versucht eine zweite Person, Sie zu erreichen.




Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

Weiterleitung Ihres Gesprächspartners an einen anderen Apparat bei bestehender Verbindung.




Umschalten von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)



Gleichzeitiges Gespräch mit 2 Gesprächspartnern (Konferenz)

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition.



DIE PERSÖNLICHE GESTALTUNG IHRES TELEFONS

Programmieren Ihres persönlichen Paßworts

Die Default-Kennziffer Ihres Apparats ist 1515.



Programmieren der individuellen Kurzwahl

Ihr Kurzwahlverzeichnis besteht aus den 10 Tasten der Zifferntastatur (0 bis 9).



* Eingabe eines Namens: Durch mehrmaliges Betätigen der Tasten auf der digitalen Tastatur können Sie einen Namen eingeben, der im Display angezeigt wird.

Nummern des persönlichen Kurzwahlverzeichnisses	
0	5
1	6
2	7
3	8
4	9

TEAMARBEIT

Heranholen eines Anrufs




Antwort auf den zentralen Tonruf



Übermittlung einer Nachricht an eine Durchsagegruppe

Übermittlung einer Nachricht über die Lautsprecher der Apparate Ihrer Durchsagegruppe:




Übermittlung einer schriftlichen Nachricht an Ihre Gesprächspartner



IN IHRER ABWESENHEIT - BEI IHRER RÜCKKEHR

Umleiten der Anrufe



Rufumleitung von einem anderen Telefon aktivieren



Telefons



Abfragen eingegangener Nachrichten

Die LED Ihres Telefons zeigt an, daß Nachrichten vorliegen.

Schriftliche Nachrichten (und Rückrufanforderungen)



Nachrichten auf einem Sprachspeicher (Option)



KURZANLEITUNG

ALCATEL
Easy
REFLEXES

Telefonapparat